

## SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONU 2-wire

### PROGRAMOWANIE BRELOKÓW RFID DO CENTRALI

Jeżeli chcemy wprogramować breloki należy postępować według Poniższej instrukcji

1. podłącz zasilanie centrali 12V
2. zapinamy zworkę w centrali (jak na rysunku)
3. wyłącz zasilanie, odczekaj 5sek. I włącz ponownie zasilanie
4. zdejmij zworkę z igiel
5. przyłóż pastylkę RFID do okienka z symbolem ręki i poczekaj na pojedynczy sygnał dźwiękowy ok 10sek.
6. po usłyszeniu sygnału pastylka jest już zaprogramowana
7. jeżeli chcesz zaprogramować następną pastylkę przyłóż ją zaraz po pierwszej usłyszysz sygnał dźwiękowy
8. jeżeli przez następne 5sek. Nie przyłożysz pastylki to system wyjdzie z menu programowania automatycznie

**WAŻNE: KAŻDORAZOWE WEJŚCIE W PROGRAMOWANIE KASUJE WSZYSTKIE PASTYLKI KTÓRE BYŁY JUŻ ZAPROGRAMOWANE**

